




## Instrukcja pomiarów dla plis do okien dachowych




Wybierz okno



Zmierz





Zamontuj



Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Rys. 1.



Mierząc szerokość i wysokość sprawdź wymiary wewnątrz wnęki okna dachowego, tuż przy szybie. Rys. 1.

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

**Szerokość = A**

**Wysokość = B**